

# **TRON**

**1000**

**1100**

**1250**

**2200**

**3300**

**SZÁRAZ - NEDVES IPARI PORSZÍVÓK**

**HASZNÁLATI ÉS  
KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSA**

# Használati utasítás

## Üzembe helyezés

- Miután eltávolítottuk a csomagolást, győződjünk meg róla, hogy a berendezés megfelelő állapotban van. Amennyiben bármiféle sérülést, hiányosságot fedez fel, azonnal jelezze a terjesztőnek.
- A hulladék csomagolóanyagokat ne hagyja szétszórta heverni, mivel ezek a kár sérülést is okozhatnak.
- A gép összeszerelt, üzemkész állapotban van. Mindamellet kérjük, ellenőrizze, hogy a szűrő és az úszó a tartályban (C) a helyén van-e, és hogy a fejet (A) megfelelően rögzítik-e a csatok (E).
- **A tartályba öntsön 2-3 liter vizet, hogy megakadályozza a por kiszivárgását a légtérbe a porszívófejen (piros) keresztül.**

## Száraz szívás

Kövesse a következő lépéseket:

1. Az oldalsó kapcsok (E) kicsatolása után távolítsa el a fejet (A).
2. Győződjön meg arról, hogy a szűrő (D), a tartály (G) élén fekszen. A szűrő használata teljes mértékben szükséges.
3. Tárolás és további szűrés érdekében egy papírszűrőt is beszerelhet a tartályba. (0.kép).
4. Helyezzük vissza fejet és rögzítsük a csatokkal.
5. Csatlakoztassuk a hajlékony szívócsövet (8) a tartályhoz (F).
6. A szívási feladatnak megfelelő szívófejet csatlakoztassa a csőhöz.
7. Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz és nyomja meg a kapcsolót (B).
8. A takarítás befejeztével ürítse a tartályt egy szemetesbe. Papírszák használatakor ellenőrizze, hogy ez megtelt-e és szükség esetén cserélje.

NEDVES ANYAGOK SZÍVÁSAKOR UGYAN ÍGY JÁRJON EL.

## Folyadékok szívása

1. Folyadékok szívásához távolítsa el a szűrőt (D).
2. Ellenőrizze, hogy a tartály üres és tiszta legyen.
3. Ellenőrizze, hogy az úszó (C) szabadon mozoghasson.
4. Helyezze vissza a fejet (A) a tartályra (G) és rögzítse a csatokkal (E).
5. Csatlakoztassa a hajlékony szívócsövet (8) a szívónyláshoz (F).
6. Folyadékok szívásához a szívótölcsért (10) használja.
7. Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz és nyomja meg a kapcsolót (B).

**A FOLYADÉKOK SZÍVÁSAKOR MINDIG HAGYJON EGY KIS RÉST A LEVEGŐNEK.**

Amikor a tartályban feltelt az úszó (C) automatikusan bezárja a szívó nyílást, a szívás megszűnik és a motor hangja mélyebb lesz. Ilyenkor kapcsolja ki a gépet, húzza ki a konnektorból, távolítsa el a szívócsövet, vegye le a tartályfejet, ürítse ki és szárítsa meg **úgy**, hogy fejre fordítja. Soha ne szívjon fel habot, vagy bármiféle egyéb vegyszert. A mosóvíz felszívása viszont nem okoz semmi problémát.

## Karbantartás és javítás

Mindenféle karbantartási, vagy javítási munkálatok megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a gép ne legyen az elektromos hálózathoz csatlakoztatva.

- Soha ne próbálja a gépet saját kezűleg megjavítani, mindig forduljon szakszervizhez.
- Kizárólag TRON tartozékokat használjon.
- A szűrőt rendszeresen kell tisztítani.
- Ha a szűrő elhasználódott, cserélni kell.

A gép tovább fog szolgálni, ha rendszeresen tisztítja.

## Probléma megoldás

Probléma	Ok	Megoldás
A motor nem indul.	Nincs áram.	Ellenőrizze a vezetékét, a csatlakozást és a feszültséget.
Hirtelen csökken a szívóerő.	A szűrő, a cső, vagy a toldalék eldugult.	Ellenőrizze és tisztítsa meg.
Hirtelen leáll a szívás.	A szűrő vagy a cső eldugult, tele van a tartály, vagy a zsák.	Kapcsolja le a gépet, tisztítsa meg a szűrőt, ürítse ki a tartályt vagy cseréljen zsákot.
Szíváskor por jön a fejből.	A szűrő sérült vagy nincs megfelelően felrakva.	Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje a szűrőt.
Víz szívás közben leáll a szívás.	Tele van a tartály.	Ellenőrizze és ürítse ki a tartályt.
Víz jön a fejből, szíváskor.	Az úszó beragadt.	Tisztítsa meg és ellenőrizze a működését.